

airmec®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

COCINA DE GAS

2 QUEMADORES



AM120415



Importante:

Lea atentamente estas instrucciones antes de usar. Familiarícese con el aparato antes de conectarlo a la bombona de gas. Mantenga el manual de instrucciones como referencia.

INSTRUCCIONES

Estimado cliente, gracias por comprar uno de nuestros productos. Estamos convencidos de que este aparato cumplirá sus expectativas.

Esta cocina es fácil de manejar, sin embargo, antes de usarla le recomendamos a que lea este manual de instrucciones con el fin de operar con seguridad y para lograr el mejor rendimiento.

Este aparato se suministra en diferentes configuraciones de diseño, de colores... y las ilustraciones de este manual son solamente indicativas. El aparato debe ser instalado y reparado únicamente por personal cualificado y debidamente autorizado por una persona. El fabricante y sus distribuidores no se hacen responsables de cualquier daño o perjuicio a personas o bienes derivados de la incorrecta instalación del aparato o de su uso incorrecto.

IMPORTANTE

Todas las piezas y componentes no deben ser removidos o reemplazados a menos que sea por un personal cualificado.

Las piezas no deben ser alteradas por el usuario.

Mantener cerca el manual de instrucciones.

PRECAUCIÓN

Cuando utilice este aparato, el dióxido de carbono puede producir la acumulación de los cuales pueden ser peligrosos. El producto por lo tanto sólo debe usarse al aire libre o en ambientes adecuadamente ventilados para asegurar el suministro adecuado de aire para la combustión y evitar la formación de mezclas que contengan gases. En ningún caso el uso interior del aparato dentro de las viviendas.

ADVERTENCIA

Para evitar quemaduras, no ponga las manos u otras partes del cuerpo sobre el quemador después de su uso. Espere a que enfríe.

No guarde ni use gasolina u otros vapores inflamables, líquidos o sustancias químicas cerca de este aparato o cualquier otra sustancia que utilice combustibles gaseosos.

TÉCNICA SOLICITUD Y DATOS

Compruebe la placa de la fecha para asegurar que el aparato es adecuado para el suministro de gas disponible.

airmec®		CE 1008 CQ 2888	ADVERTENCIA 1. Leer las instrucciones antes de la utilización del aparato. 2. Advertencia: El aparato puede causar quemaduras. Manténgalo fuera del alcance de los niños. 3. Compruebe el tipo de gas y no lo deje abierto, el propio gas podría causar un serio peligro. Made in P.R.C. Importado por: A38021770
Cocina a Gas 2 quemadores AM120415 Categoría del aparato I3+			
Tipo de gas	G30/G31		
Presión de suministro	28-30/37		
Medida inyector (mm)	0.59/0.53		
Caudal térmico nominal	@	1.4/1.2 (kW)	
	Total	2.6 kW (190g/h)	
Lote fabricación Nº: Fabricado por C.H.A. Co., Ltd			

LISTA DE PARTES

Al abrir la caja de la cocina de gas, usted encontrará las siguientes partes:

La cocina 1pc, soporte rejilla 1pc. y el manual de instrucciones

(AM120415 / AM120416)

AVISO

Las partes pueden cambiar para diferentes clientes, consulte con el primer distribuidor para asegurarse de que comprenden las partes claramente.

INSTRUCCION PARA ENSAMBLAR E INSTALAR

Los siguientes pasos deben llevarse a cabo en lugares bien ventilados por motivo de las llamas o los materiales inflamables.

La cocina debe estar conectado al cilindro utilizando una manguera de caucho conforme con la normativa del país en el que la cocina se va a utilizar.

La manguera debe ser de no más de 1,5 m. y por seguridad, y después de un tiempo limitado de uso, debe ser reemplazada de acuerdo con la legislación vigente.

Utilice siempre un regulador de baja presión para conectar la cocina con el cilindro.

Este regulador debe ser con la calibración normalizado fijado en 30 mbar para el butano y 37 mbar para el propano. Los clips de metal de la manguera para el gas deben ser adecuados para sujetar la manguera a la cocina y al regulador (En los países donde se permite fijar la manguera en el aparato real).

PRECAUCIÓN

Nunca use fuego para comprobar si hay fugas de gas. Siempre use agua con jabón.

Nunca opere el aparato si la manguera de goma no está bien fijada a los clips recomendados. No utilice el aparato cuando tenga fugas, daños o mal funcionamiento.

OPERACIÓN

Coloque la olla sobre una superficie firme y nivelada. Coloque la cocina lejos de líquidos inflamables y en cualquier caso, lejos de objetos que se puedan ver afectados por el calor. Compruebe que las perillas de control de gas están cerradas.

Compruebe que las abrazaderas de muelle del quemador están bien colocadas y no se pueden mover. Si el modelo tiene una tapa, abrirla la tapa con cuidado. Asegúrese de ajustar bien la manguera al racor de la cocina. Este modelo no tiene piezo eléctrico: ponga una llama en el quemador para que se encienda. Ajuste la llama según sea necesario. No mueva la olla con el quemador encendido.

DESPUÉS DEL USO

Cierre el grifo de la botella de gas.

SUSTITUCIÓN DEL CILINDRO DE GAS

El cilindro de gas debe ser reemplazado al aire libre y en cualquier caso, lejos de las llamas o cualquier otra sustancia inflamable. Compruebe que la cocina y las llaves del cilindro están perfectamente cerradas. Desenrosque el regulador de presión de la llave del cilindro.

Antes de fijar el regulador de presión del cilindro verifique de que la junta está presente en el regulador y que está intacta. Apretar la tuerca del regulador de presión adecuándola a la rosca del grifo de la botella.



CONSERVACIÓN DE LA COCINA DE GAS

ADVERTENCIA: No es un juguete para los niños.

Coloque el aparato dentro de una caja de cartón o algo similar cuando no lo use.

Guarde el producto en un lugar estable y seguro donde pueda estar fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA COCINA DE GAS

Se recomienda limpiar la cocina con líquidos con detergente y un trapo húmedo.

Limpie la tapa del quemador y la base una vez al mes. Retire el tornillo de la tapa del quemador girando hacia la izquierda el destornillador. Después de terminar la limpieza, instale la tapa del quemador y la base girando en sentido horario con fuerza.

Precaución:

La limpieza y el mantenimiento sólo se debe hacer cuando el aparato esté frío y con el suministro de combustible apagado.

No deje que el agua, sopa y residuos de comida entren en la tapa del quemador y del tubo de gas.

REPARACIÓN

Por favor, devuelva el aparato al vendedor o llame a la persona cualificada para reparación piezas y repuestos. No lo repare por sí mismo.

CONSEJOS PARA EL USO CORRECTO DEL PRODUCTO

Asegúrese de que los objetos se encuentra al menos a 50 centímetros de la cocina en todas las direcciones. No deje que las mascotas deambulan libremente en las cercanías de la cocina. Nunca deje la olla encendida sin vigilancia.

Nunca deje a los niños acercarse a la cocina. Use guantes protectores cuando manipule en la cocina, en particular, los componentes calientes. En caso de mal funcionamiento o que huelga a gas, nunca compruebe el mismo calentador, llévelo a reparar. En cualquier caso, cierre el grifo de la botella de gas inmediatamente.

Precaución: Las partes accesibles pueden estar muy calientes. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. Los diámetros mínimos y máximos que se recomiendan para la cocina de gas son los siguientes:

Quemador pequeño:

Diámetro mínimo del recipiente de cocción máximo de recipiente para cocinar. 100 mm.

Diámetro máximo del recipiente de cocción para cocinar. 140 mm.

Quemador medio:

Diámetro mínimo del recipiente de cocción máximo de recipiente para cocinar. 140 mm.

Diámetro máximo del recipiente de cocción para cocinar. 220 mm.

Quemador grande:

Diámetro mínimo del recipiente de cocción máximo de recipiente para cocinar. 140 mm.

Diámetro máximo del recipiente de cocción para cocinar. 220 mm.