



MANUAL DE INSTRUCCIONES



COCINA ELÉCTRICA LH1438

Gracias por comprar esta cocina eléctrica LarryHouse.
Para garantizar que el producto funcione correctamente,
lea las instrucciones antes de usarlo.

Antes de usar la cocina eléctrica, lea atentamente el manual de instrucciones. Sólo entonces seremos capaces de garantizar sin problemas su utilización. El manejo descuidado puede causar fallos de funcionamiento.

DATOS TÉCNICOS 220V ~ 50 Hz. Placas: 1.000 + 1.500W (Diámetro 155 + 185mm.)

CÓMO UTILIZAR EL PRODUCTO El producto ha sido fabricado para su uso con una potencia específica que debe corresponder con los datos que figuran en la placa del producto. Además, las placas de cocción están equipadas con un interruptor de 5 pasos; los números y puntos en el control giratorio muestran la forma específica para utilizarlo.

ENCENDIDO

1 = Cocción a fuego lento de los alimentos delicados y salsas espesas, etc.

2 = Cocción lenta.

3 = Para cocer a fuego lento grandes cantidades.

4 = Fritura de platos de carne y pan.

5 = Para cocinar todos los platos de carne rápida, para hervir agua, cocción de alimentos duros, etc.

Nota: La luz se apagará cuando la placa alcance la temperatura seleccionada. Los pasos individuales en el conmutador se pueden variar para diferentes ollas y sartenes, y también por lo que se co-

ANTES DE USAR LA PRIMERA VEZ Utilice únicamente ollas y sartenes adecuadas. Las ollas y sartenes deben tener fondos planos con el fin de transferir el calor de manera constante y homogénea, ésto unido a la elección de una temperatura de cocción específica, acorde a las indicaciones anteriormente descritas le dará mejores resultados. Así mismo, la dimensión de la bandeja y la placa deben ser idénticos.



La base plana del caldero absorbe el calor de la placa de manera óptima, lo que producirá una cocción excelente.



La base del caldero, es demasiado pequeña, al no cubrir los bordes de la placa, da como resultado una pérdida de calor.



Esta base no es adecuada. La transferencia de calor entre la placa de cocción y la base es pobre.



FUNCIONAMIENTO La placa de cocción está equipada con un termostato, que evita el sobrecalentamiento. Usted sin embargo, siempre debe apagar la unidad a su debido tiempo. Apague la unidad antes de terminar la cocción con el fin de ahorrar energía. La placa de cocción todavía emite calor intenso durante unos minutos, que usted puede utilizar para completar el proceso de cocción.

CONSEJOS DE SEGURIDAD La unidad es sólo para uso doméstico, y no es adecuado para su uso en restaurantes o para uso industrial. Utilice únicamente las placas de cocción en espacios cerrados. No sumerja la unidad en agua. No utilice la unidad si el cable está dañado o si la plancha de cocción está agrietada (debe ser reemplazado por personal cualificado para evitar cualquier peligro). Por favor, evite que el cable entre en contacto con la placa de cocción. Utilice sólo la placa de cocción en superficies firmes y horizontales. Por favor, evite el uso de una base inflamable (tales como cubiertas, materiales plásticos y similares). Los niños no conocen los peligros que pueden producirse al utilizar equipos eléctricos. Por favor, mantenga a los niños fuera del alcance de este producto. Por favor, ponga este manual en un lugar seguro. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato. La temperatura de las superficies accesibles puede ser altas cuando el aparato está en funcionamiento. Estos aparatos no están diseñados para ser operados por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado. Las superficies son susceptibles de calentarse durante el uso.

NOTA

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.



“ELIMINACION DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: A38021770

Made in P.R.C.

Fabricado por: CWE CO., LTD