



MANUAL DE INSTRUCCIONES

**ARROCERA INOX
1.8 LITROS 700W
LH2024**



Gracias por comprar esta Arrocera LarryHouse.
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de usarlo.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar el aparato.

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, deben seguirse unas medidas de seguridad básica, incluyendo las siguientes:

1. No ponga el cuerpo de la arrocera en agua o cualquier otro líquido, no utilice la arrocera al aire libre.
2. Este aparato debe ser utilizado sólo por o bajo la supervisión de un adulto responsable.
3. Cocine únicamente en la bandeja extraíble.
4. No llene la bandeja por encima de la parte inferior de la marca. Si lo hace, puede que se vierta agua hirviendo.
5. No toque las superficies calientes de la arrocera, la tapa, o el fondo de la misma.
6. Use guantes para horno al manipular la tapa, o la arrocera.
7. El vapor sale del respiradero, así que no se incline por encima del aparato, ya que el vapor puede ocasionar quemaduras.
8. Manténgase alejado del vapor al levantar la tapa o al manipular el aparato.
9. Levante la bandeja para servir. No trate de mover la arrocera ya que es pesada, y el cable de energía puede engancharse mientras se mueve.
10. Coloque la arrocera sobre una base firme, nivelada y resistente al calor, cerca de toma de corriente, y fuera del alcance de los niños.
11. Procure que el cable de alimentación no sobresalga, para que no pueda producir tropiezos o algún tipo de enganche de forma accidental.
12. No utilice la arrocera cerca o debajo de cortinas, estantes, armarios, o cualquier otra cosa que pueda resultar dañada por el vapor.
13. No cubra la arrocera o ponga nada encima de la misma durante su uso.
14. Mantenga el cable de alimentación lejos de fogones, placas y quemadores.
15. Desconecte la arrocera cuando no esté en uso, antes de moverla y antes de su limpieza. Deje que se enfríe antes de limpiarla o de su almacenamiento.
16. No use accesorios que no sean los que se suministran con la máquina.
17. No utilice la arrocera para cualquier otro propósito que los descritos en estas instrucciones.
18. No utilice la arrocera si está dañada o está en mal funcionamiento. Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, la arrocera debe ser reparada con el fin de evitar algún peligro.
19. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con reducida física, sensorial o capacidades mentales, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les ha dado supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
20. Este aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o sistema de control remoto separado.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 700W

Tensión nominal: 220-240V ~ 50-60Hz

Capacidad: 1.8 Litros

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

Lave la bandeja y tapa en agua tibia jabonosa, enjuague a fondo y luego seque bien.

USO

1. Ponga la arrocera en una superficie firme, resistente al calor, cerca de una toma de corriente, y fuera del alcance de los niños.
2. La máquina despidе vapor, así que no la ubique cerca de cortinas, en estantes o armarios, o cerca de cualquier cosa que pudiera ser dañada por el escape de vapor.
3. Utilice guantes para el horno, y una alfombrilla resistente al calor o plato para depositar la comida que prepare en la arrocera después de su cocción.
4. Ponga la cacerola dentro de la olla.

COCINANDO ARROZ

1. Llenar la olla con la cantidad de arroz necesaria.
2. Añadir la cantidad necesaria de agua, use una taza de agua por cada taza de arroz.
3. No llenar por encima de la marca dentro de la olla.
4. Ponga la tapa sobre la olla.
5. Conectar el cable de alimentación a la corriente.
6. Presione el control hacia abajo, hasta que se desbloquee en la posición inferior, y el indicador de luz se encienda.
7. Cuando se cocina el arroz, el control se abrirá para su estado original de posición, la luz se apagará.
8. Espere entre 10 a 15 minutos, a continuación, desenchufe la olla.
9. Póngase los guantes de cocina.

10. El vapor saldrá al levantar la tapa. Inclíne la misma ligeramente para dirigir el vapor lejos de usted.
11. Levante la olla y colóquela sobre una superficie resistente al calor.
12. El uso de la paleta para mezclar el arroz, ayuda a que todo el vapor pueda salir del arroz.

Importante

El émbolo impide que el aparato se active a menos que la olla esté en su lugar. Si se cambia la olla de forma accidental, levántela del aparato y vuélvala a ubicar, para que se restablezca el control o este se mueva hasta su posición de reposo.

INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO

Este aparato debe limpiarse después de cada uso.

1. Desconecte la arrocera de la toma cuando no se vaya a usar o antes de limpiarlo. Nunca sumerja el aparato caliente en agua o cualquier otro líquido. Debe dejar que la arrocera se enfríe completamente antes de limpiarla.
2. No utilice limpiadores abrasivos o estropajos de acero o lana para limpiar la arrocera.
3. Cuerpo de calefacción: Ligeramente limpie el exterior con un paño húmedo o esponja. No la sumerja nunca en agua.
4. *Olla Interior:* Se llena con agua caliente y se debe dejar que repose durante un tiempo y luego se lava con agua caliente y jabón con un paño suave.
5. Mantenga la tapa exterior desmontable y el interior seco y limpio cuando no se use.
6. Placa de calefacción y el termostato: Los granos de arroz u otros elementos pueden pegarse a la placa de calentamiento. Estos deben ser retirados para evitar la cocción inadecuada. Para quitar el arroz cocido, puede utilizar un papel de lija muy suave. Se puede alisar y pulir para que haya un buen contacto entre la placa de calentamiento y la parte inferior de la olla.

ALMACENAMIENTO

- Asegúrese de que el aparato esté limpio y seco antes de guardarlo.

NOTA

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

ATENCIÓN:



“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
E.mail: web@mibricolaje.com
Made in China
Fabricado por LGRE CO., LTD