



INSTALACIÓN DEL VENTILADOR DE TECHO LED

1. Compruebe siempre el funcionamiento de la lámpara antes de desembalarla e instalarla.
2. Asegúrese de que el interruptor automático esté completamente desconectado antes de comenzar la instalación.
3. Alinee la placa de montaje con el techo y marque la posición de los orificios para los tornillos con un lápiz. Perfore los orificios en las posiciones marcadas con un taladro de impacto. Fije la placa de montaje al techo con tornillos (véase la Figura 1.2).
4. Cuelgue la lámpara y fije el gancho del cable de seguridad a la placa de montaje (véase la Figura 3).
5. Conecte los cables de entrada de alimentación de la lámpara: L (cable con corriente) ☒ Conéctelo al cable marrón/rojo de la red eléctrica. N (cable neutro) ☒ Conéctelo al cable azul de la red eléctrica (véase la Figura 4).
6. Alinee la lámpara con las ranuras de la placa del techo y gírela en sentido horario hasta que quede completamente bloqueada (véase la Figura 5).
7. Localice el orificio lateral para el tornillo y apriete el tornillo antimanipulación (véase la Figura 6).
8. Restablezca la alimentación y pruebe la lámpara.

INSTRUCCIONES DE EMPAREJAMIENTO DEL CONTROL REMOTO

Después de encender la lámpara, presione el interruptor de luz.

Un pitido y una luz intermitente indican que el emparejamiento se ha realizado correctamente.



Interruptor de luz blanca, presione brevemente para encender/apagar la luz blanca;



Presione brevemente para apagar la luz principal, la luz de color y el ventilador;



Aumentar o disminuir el brillo.

Presione brevemente para ajustar el brillo (10 niveles) y presione prolongadamente para ajustar el brillo de Modo continuo / Modo dinámico de color;



Aumenta o disminuye la temperatura, presione brevemente para ajustar la temperatura (10 niveles), presione prolongadamente para ajustar la temperatura de forma continua;



Presione brevemente para cambiar entre diferentes modos: lectura / fiesta / relajación / buenas noches;



Presionar para apagar el ventilador;



Presione brevemente para cambiar entre color estático y color dinámico; presione prolongadamente para encender/apagar la luz de color;



Aire natural



Este botón se pulsa brevemente para encender el ventilador. Al encenderlo, el ventilador gira. Si se mantiene pulsado durante más de 5 s, el ventilador deja de girar. Si se mantiene pulsado durante más de 5 s, el ventilador vuelve a girar. Configure la pulsación larga de 5 s en modo manual.

1-6 Seis velocidades

1H/2H Temporizador 1 hora / 2 horas



"ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA"

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un "punto limpio" para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.