

airmec®

DUCHA PORTÁTIL BAG

AM131651

COMPONENTES

1. Mango
2. Tapón de llenado/descarga
3. Bolsa de agua
4. Bomba de pie
5. Boquilla de ducha
6. Manguera
7. Válvula de aire
8. Válvula de drenaje
9. Bolsa de transporte



USO DE LA DUCHA DE CAMPING:

1. Abra la tapa de llenado/descarga ubicada en la parte superior de la bolsa de agua. Vierta agua limpia en la bolsa de agua hasta que esté al menos 1/2 o 3/4 llena. NUNCA UTILICE AGUA HIRVIENDO PARA LLENAR LA BOLSA. Las temperaturas del agua superiores a 50 °C dañarán la unidad y pueden causar quemaduras. Si planea usar el sol para calentar el agua, no exponga la unidad de ducha más de 3 horas a pleno sol y asegúrese de que la tapa de llenado/descarga no esté cerrada. Siempre verifique la temperatura del agua antes de usar la ducha.
2. Una vez que la bolsa de agua se haya llenado lo suficiente, presione firmemente la tapa superior para asegurarse de que quede estanca.
3. Asegúrese de que la tapa ubicada debajo de la bomba esté cerrada y la de arriba esté abierta antes de llenar la bomba de pie con aire. Llene la bolsa de agua presionando la bomba con el pie y continúe hasta que la bolsa se sienta firme.
4. Apriete el gatillo de la boquilla de la ducha para permitir que el agua circule a través de la manguera de la ducha; esto puede demorar unos segundos ya que primero se debe liberar el aire.
5. Para mantener constante la presión de la ducha, use la bomba de pie para aumentar la presión de aire en la bolsa de agua.

ALMACENAMIENTO DE LA DUCHA DE CAMPING:

1. Coloque la bolsa boca abajo con la tapa de llenado/descarga abierta para permitir que la unidad de ducha se seque por completo.
2. No guarde la unidad mojada durante períodos prolongados.

CONSEJOS:

- Si el flujo de agua es lento o débil, presione la bomba de pie un par de veces para aumentar la presión en la bolsa.
- A veces, la bomba de pie debe usarse mientras se ducha si la boquilla está demasiado alta. Recomendamos instalarlo a un máximo de 1,5m.
- No use agua de lagos/ríos a menos que esté libre de escombros y suciedad, ya que esto puede dañar los componentes de la unidad de ducha.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO :

Utilice exclusivamente detergentes suaves para limpiar la superficie de la ducha de camping. Evite frotar la bolsa de agua o la manguera; simplemente seque con un paño suave. Para limpiar el interior de la bolsa de agua, la boquilla y la manguera, use una mezcla de detergente suave y agua tibia y bombee el agua hasta que salga por la boquilla.

