西班牙

ATHANSPORT

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PLATAFORMA VIBRATORIA SERIE FIT AT1084

Gracias por comprar este producto ATHANSPORT.
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de usarlo.

ATHANSPORT

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por favor, guarde estas instrucciones de un uso en lugar seguro para futuras consultas.

- Lea atentamente estas instrucciones de uso antes de utilizar este producto.
- Los niños, las personas o las personas con discapacidades físicas sólo pueden utilizar este producto bajo la supervisión de una persona responsable de su cuidado y que conozca el manual de instrucciones.
- Antes de cada uso, compruebe si las piezas están sueltas, desgastadas, dañadas o ausentes. No utilice el equipo dañado.
- Compruebe los alrededores antes de utilizarlo y se recomienda que la zona sea de 2 m x 2 m como mínimo.
- Este aparato no está diseñado para su uso comercial/alquiler, sino sólo para entornos de fitness y puede causar lesiones si se utiliza más allá de su uso previsto.
- Este producto está destinado a usuarios de peso inferior del usuario de 300 lbs y no puede utilizarse con fines comerciales ni proporcionarse como equipo comercial para fitness y gimnasios.
- Antes de utilizarlo, debe realizar un ejercicio de calentamiento, por favor, haga ejercicio de forma gradual y no haga ejercicio durante la siguiente pausa. Si se siente mareado, por favor, haga de nuevo ejercicio.
- No toque el panel de control con las manos mojadas y no lo utilice en un entorno húmedo para evitar la pérdida de potencia y las lesiones causadas por la humedad.
- Este producto no es apto para su uso en exteriores. Por favor, no lo exponga al sol directamente, a la lluvia o a la humedad para evitar daños en el producto.
- No utilice ningún dispositivo de orientación mientras la tensión nominal para evitar incendios o daños en el producto.
- Las componentes no pueden retirarse o sustituirse arbitrariamente, y las piezas de otros fabricantes deben reemplazarse por accesorios adecuados del fabricante previsto.
- El experimento debe abstenerse accesorios de un niño cambiar irregular o dificultades respiratorias, o a evite un cansancio incluye o molestias en el cuerpo, debe dejar de hacer ejercicio comodas a tiempo y un medico cualificado.

ATHANSPORT

- Cuando utilice el producto, no lo sumerja en líquido para evitar que funcione mal.
- No utilice el producto inmediatamente después de comer para evitar molestias.
- No fume, no utilice ningún otro instrumento (cosmético) mientras utilice este aparato. Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor.
- Cuando desconecte el enchufe de la red, tire de él por la parte delantera del aparato y no del cable de alimentación.
- Los niños y a este dentro a una este persona y no debe ser utilizado por ellos a más personas al mismo tiempo. El cable de alimentación es debe estar dañado, lo recomendamos. Utilizado, mientras, infección o accesorio.
- No se deben ajustar el producto mientras este en funcionamiento y no lo utilice hasta los ajustes se hayan completado. Mantenga el producto limpio.
- Este utilizar, no lo limpie con gasolina, agua fría o insecticidas.
- No coloque objetos pesados sobre el aparato para evitar lesiones o daños de herramientas.
- Cuando desconecte el enchufe de la red, tire de él por la parte delantera del aparato y no del cable de alimentación.
- No utilice la alimentación está dañado, no debe extraiga o sustituirla un asistencia. Cualificado para evitar peligros. Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor.
- No utilice en caso de apagones repentinos o apoyo. En caso de corte del suministro eléctrico, apague inmediatamente el interruptor principal y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- Cuando no haya luz de apagones no inalterntendo, desconecte el enchufe de la toma de corriente. Mantenga el producto en la red eléctrica y el enchufe con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas y lesiones.
- Por favor, siga estas instrucciones utilizarse para el fin descrito por el fabricante. No modifique el aparato ni utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

ATHANSPORT

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



ATHANSPORT

Nombre	HOTAWAVE Plataforma vibratoria
Modelo	HW-PF3010
Peso neto, Peso	30 lbs
Dimensiones del producto	15.5"(L)* 9.3inch/30.5"(W)*22cm
Peso	11.4kg
Tensión nominal	220-240~ 50/60Hz
Potencia nominal	100W

Consejos:

- Calorías: ejercicio de aeróbic
- Ejercicio de entrenamiento de fuerza: no debe ser gradual para que no se sesione accidentalmente pero demasiado rápido.
- Un calentamiento: músculos puede provocar lesiones.
- Ejercicio de estiramiento: después de cada sesión de entrenamiento o ejemplo utilizar la plataforma vibradora por primera vez un tiempo de entrenamiento pueden ser no.

ATHANSPORT

LISTA DE PIEZAS

Plataforma vibratoria x1
Manilla x Antenna x1
Cable de alimentación x1
Cable de alimentación x1
Manual de instrucciones x1

ATHANSPORT

INSTRUCCIONES

Instrucciones para la pantalla



Instrucciones para el mando a distancia

ENCENDIDO/APAGADO: *Encienda el aparato, encenderás y pues este botón para encender o apagar.*

Tiempo a pulse o para detener el aparato. El cronómetro está en funcionamiento, el aparato se detendrá automáticamente.

MODO AUTO: Cambia el modo de funcionamiento de MODO MANUAL a MODO AUTOMÁTICO en ~ Ejuste el nivel de vibración en MODO MANUAL (1-15).

Cuidado:

- Ajuste a cero el mando a distancia si aparece para ajustarlo.
- Pilas: Utilice pilas de tipo AAA (no incluidas).
- Pilas: Retire las pilas si no va a utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo.
- No arroje el mando a distancia al calor o a la humedad durante periodos prolongados.
- Pilotes de pilas si no va a utilizar o aparato durante un largo periodo de tiempo.

ATHANSPORT

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

MODO AUTO:

A. Cuando el aparato se pone en marcha, se pone en modo automáticamente de en todo a este, este se encontrará a automáticamente y activará gradualmente hasta 15.

B. Cuando el aparato alcanza 30 segundos, se detendrá automáticamente y entrará en modo de espera. Pulse el botón de encendido. Pulse una vez del en modo.

MODO MANUAL:

A. Pulse el botón de encendido/apagado del mando a distancia o, el aparato funciona en modo manual 1.

* Pulse el botón + en ajustar el nivel de vibración en MODO MANUAL (1-15).

ATHANSPORT

Cuidado:

- Coloque el de aguado accesorios de 10 minutos.
- Para evitar daños, no utilice el producto a personas de un niños cardiaco ningún o enfermedades respiratorias, o si sientes un cansancio mareo o molestias en el cuerpo, debe dejar de hacer ejercicio y consulte a tiempo a un un médico cualificado.

ATHANSPORT

GUÍA RÁPIDA

A. Coloque el aparato en pues en funcionar sobre una superficie plana y nivelada. Para evitar daños en el suelo, coloque una alfombrilla debajo del aparato. Asegúrese de que el enchufe de la toma de corriente con el enchufe de 220~240V~.

B. Encienda el interruptor principal de pulse en la parte frontal a inferior del aparato.

C. Pulse el botón de encendido del mando a distancia para encender el aparato. Ajuste la altura al asiento (1-7 con selección el modo de funcionamiento (MODO AUTOMÁTICO/MODO MANUAL).

D. Pulse el botón de encendido del mando a distancia para encender el aparato. Ajuste la altura al asiento (1-7 con selección el modo de funcionamiento (MODO AUTOMÁTICO/MODO MANUAL).

E. Después del uso, asegúrese de que el aparato se haya detenido antes de bajarse.

ATHANSPORT

Cuidado:

- Asegúrese de que el aparato se haya detenido antes de bajarse.
- No utilice el producto con las personas en el mismo tiempo.
- No utilizare todo el aparato en un solo lado del producto.

ATHANSPORT

USO CORRECTO

Postura correcta (sólo con fines informativos)

Ponga el pie en el centro de la plataforma vibradora (Consulte las ilustraciones de todo el cuerpo).

Ponga un pie sobre el producto con las dos plataforma en posición de inicio (Consulte las ilustraciones de todo el cuerpo).



Coloque las manos sobre el producto, no pise en el suelo y cruce el brazo (Consulte principalmente las manos, el centro y la parte superior del cuerpo).

Cuidado:

- No utilice el producto con las personas en el mismo tiempo.
- No utilizare todo el aparato en un solo lado del producto.

ATHANSPORT

CALENTAMIENTO

Antes de comenzar cualquier rutina de ejercicio, es importante calentar con este factor de calentamiento para preparar su cuerpo para el ejercicio y reducir el riesgo de lesiones. Aquí hay algunos ejercicios de calentamiento que puede incluir en su rutina:

1. Comience con 5 minutos de trote ligero o caminata rápida para aumentar gradualmente su frecuencia cardíaca y calentar los músculos.
2. Realice estiramientos dinámicos, como balanceos de brazos, círculos de brazos y círculos de piernas, para aumentar el rango de movimiento en las articulaciones.
3. Incorpore ejercicios específicos para el deporte o actividad que planea realizar, como saltos de tijera para un entrenamiento de cardio o estocadas para un entrenamiento de piernas.
4. Termine con otros 5 minutos de ejercicio ligero, como trotar suavemente o caminar, para permitir que su cuerpo se enfríe gradualmente.

Recuerda escuchar a su cuerpo y ajustar la intensidad y duración de su calentamiento según sea necesario. Es mejor comenzar lentamente y aumentar gradualmente que apresurarse y arriesgarse a lesionarse.

ATHANSPORT

MANTENIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cuidado y mantenimiento

- El mecanismo giratorio: el aparato durante un largo periodo de tiempo en el que no vaya a utilizarlo temporalmente, debería guardarlo en un entorno seco y cubrirlo con una cubierta para evitar que el polvo entre en el interior. Si el aparato no se va a utilizar durante un largo periodo, no contenerlo con demasiados pulsos o suciedad.Asegúrese de limpiar pronto.
- Limpie regularmente el aceleron (tanto y cree compuestos con un paño ligeramente humedecido para evitar que el polvo se acumule en la superficie.
- Evite exponer una plastico fuente como el reloj electrónico, con la integración un paño ligeramente humedecido con agua para evitar que el polvo se acumule en la superficie.

ATHANSPORT

ATENCIÓN

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, incapacidad mental o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido instrucciones o hayan sido supervisadas por una persona responsable de su seguridad. Se niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

⚠ ADVERTENCIA: RIESGOS DE ESGUPOS ELECTRICOS Y ELECTROMAGNETICOS
NO PUNTO DE CONEXIÓN INSTALADO EN LA UNIDA EUROPEA

- Este símbolo en el producto o en su envase indica que la debe eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños ambientales o para la salud humana debidos a la eliminación de este tipo, responsabilidades en el "punto limpio" para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado de residuos en forma de residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para su reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento o con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Gúmar Sector 7 Manzana XV Nave 9
35120 Gúmar
Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 890 890
www.athansportstore.com
Fabricado por: ZHTM CO., LTD
Made in China

ATHANSPORT