

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LISTA DE PIEZAS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
A	Panel inferior
B	Panel lateral
C	Panel lateral con malla
D	Panel frontal
E	Panel trasero
F	Panel trasero con malla
G	Soporte del eje
H	Rueda
I	Barra del eje
J	Soporte de tiro / barra de enganche
K	Tornillos y tuercas
L	Pasadores de seguridad
M	Arandelas planas
N	Pasadores tipo R



1



2



