

ARCHIVADOR METÁLICO 3 CAJONES

	<p>1. Instale la placa izquierda y derecha, placa posterior con tornillo (M5*10)</p>	<p>2. Instale la hebilla de bloqueo con el tornillo (M3*8)</p>	<p>3. Instale el marco inferior y fijelo</p>	
<p>4. Instale la placa superior con el tornillo. (Nota: gire la barra de bloqueo en el orificio)</p>	<p>5. Instale la varilla de soporte*2</p>	<p>6. Instale la almohadilla de pie de plástico con el tornillo (M5*10)</p>	<p>7. Instale el riel deslizante en la placa izquierda y derecha.</p>	<p>8. Haga coincidir el puerto de los rieles del cajón con el cuerpo del gabinete</p>

<p>Placa lateral izquierda*1</p>	<p>Placa lateral derecha*1</p>	<p>Placa trasera*1</p>	 <p>Placa superior*1 Marco inferior*1 Varilla de soporte *1</p>	 <p>Panel de cajón*2 Tapa trasera del cajón*2</p>	 <p>Cuerpo de cajón plegable*2 Tapa frontal*2 Rieles*2 Barra*2</p>	 <p>Almohadillas*4 *2 Hebilla de bloqueo X22 Tornillos (M5*10)*22 X4 Tornillos (M3*8)*4</p>
----------------------------------	--------------------------------	------------------------	--	--	---	--

<p>1</p> <p>Conecte el cuerpo del cajón y el panel del cajón</p>	<p>2</p> <p>Conecte la tapa trasera del cajón</p>	<p>3</p> <p>Conecte la cubierta frontal</p>
<p>4</p> <p>Instale el riel deslizante interior en el costado de los cajones.</p>	<p>5</p> <p>Instale la barra</p> <p>Utilice la herramienta para fijar la cubierta frontal desde un pequeño orificio lateral</p>	<p>6</p>