




MANUAL DE INSTALACIÓN


BT2560




Gracias por comprar nuestro producto. Este manual le indicará cómo instalar esta columna de ducha. Lea atentamente estas indicaciones para montar correctamente el producto.



Tool list



FALLO	CAUSA POSIBLE
La ducha solo funciona con agua fría o caliente.	1. Los suministros de calor y frío se han conectado de manera incorrecta. 2. Termostato defectuoso.
El agua no es lo suficientemente caliente.	1. Compruebe la temperatura del suministro de agua caliente. 2. La temperatura máxima debe ajustarse, ver ajuste de temperatura. 3. Bloqueo en el suministro de calor.
Agua caliente en frío o viceversa.	1. Comprobar y limpiar las válvulas de retención.
Presión baja o sin flujo.	1. Posible bloqueo en el sistema. 2. Las condiciones de operación son incorrectas. 3. La válvula se cierra como se activó debido a una caída de presión en los suministros frío o caliente.
Filtración en la posición.	1. Residuos en el cartucho. 2. Cartucho defectuoso.
Caudal fluctuante.	1. La presión de entrada no es la adecuada. 2. Cartucho termostático defectuoso.



Installation

