




MANUAL DE INSTRUCCIONES

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO DE TORRE LH2322



Gracias por comprar este ventilador evaporativo de torre LarryHouse.
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de usarlo.

INTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones con cuidado aunque esté familiarizado con este aparato. Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y/o lesiones, debe tener en cuenta las siguientes precauciones básicas de seguridad:

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de su uso.
2. Compruebe que la tensión de la red corresponde a la indicada en el aparato.
3. Utilice el aparato sólo con fines domésticos y del hogar.
4. Utilice sólo el aparato en la forma indicada en estas instrucciones.
5. Nunca utilice esta unidad cerca de bañeras, ducha u otros recipientes con agua.
6. Nunca use este aparato cerca de caídas de agua.
7. Nunca manipule o utilice este aparato con las manos mojadas.
8. En caso de que el aparato esté mojado, retire inmediatamente el cable de la toma de corriente.
9. Nunca deje el aparato sin supervisión cuando esté en uso.
10. El aparato debe ser utilizado sólo para los fines previstos, el uso incorrecto o manipulación incorrecta del mismo, pueden ocasionar accidentes o daños.
11. El aparato se debe mantener fuera del alcance de los niños.
12. Este dispositivo no es un juguete, no deje que los niños jueguen con él.
13. Con el fin de garantizar la seguridad de los niños, por favor mantenga todo el embalaje (bolsas de plástico, cajas, polietileno, etc.) fuera de su alcance.
14. Nunca introduzca objetos dentro de las rejillas mientras el aparato esté en funcionamiento.
15. Cuando el aparato no está en uso manténgalo siempre desenchufado de la toma de corriente.
16. Utilice un paño seco para limpiar la carcasa del aparato.
17. Compruebe el cable del aparato por si existieran daños.
18. Nunca utilice el aparato si el cable o el aparato muestra algún signo de daño.
19. No sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido por cualquier motivo.
20. Nunca lo coloque en el lavavajillas.
21. No utilizar el aparato cerca de superficies calientes.
22. No haga funcionar el aparato con un cable o enchufe dañado, o después de que el aparato haya sido dañado de alguna manera. Si el cable o el aparato están dañados, debe ser reemplazado por una persona cualificada con el fin de evitar situaciones de peligro.
23. Desconectar el cable de corriente antes de cualquier operación de limpieza de mantenimiento y accesorios de montaje.
24. No utilice el aparato en el exterior, y procure colocarlo en un ambiente seco.
25. Nunca utilice accesorios que no estén recomendados por el fabricante. Ellos podrían constituir un peligro para el usuario y el riesgo de dañar el aparato.
26. No mueva nunca el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no puede quedar atrapado en modo alguno y pueda ocasionar un accidente.
27. No enrollar el cable alrededor del aparato para su almacenamiento, ya que se puede dañar.
28. Asegúrese de que el cable de alimentación no entre en contacto con las partes calientes de esta unidad.
29. Asegúrese de que el aparato se haya enfriado antes de limpiarlo y guardarlo.
30. La temperatura de las superficies accesibles pueden ser muy altas cuando el aparato está en funcionamiento. Nunca toque estas partes para evitar quemarse.
31. Asegúrese de que el aparato no entre en contacto con materiales inflamables, como cortinas, telas, etc... y el cable de alimentación y el enchufe no entran en contacto con agua.
32. Antes de limpiar, desenchufe siempre el aparato de la fuente de alimentación y deje que se enfríe.
33. Este aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto por separado.
34. Coloque siempre la unidad sobre una superficie plana. Asegúrese, también, de no cubrir el dispositivo y no poner nada en él.
35. Retire siempre el enchufe de la toma de corriente cuando el aparato no está en uso.
36. Cuando utilice un cable de extensión asegúrese siempre de que todo el cable se desenrolla del carrete. Utilice únicamente cables de extensión aprobados por la CE.
37. La operación incorrecta y el uso inadecuado puede dañar el aparato y causar lesiones al usuario.
38. El artículo no es para ser utilizado, si se ha caído o si hay signos visibles de daños o si tiene fugas.

Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

INTRODUCCIÓN

El ventilador está especialmente diseñado con funciones de enfriamiento y calefacción. Puede enfriar y calentar el aire de salida, refrescándolo gracias a su ionizador. El ventilador enfría el aire mediante la evaporación del agua, lo que ayuda a reducir el efecto invernadero.

Se aconseja colocarlo cerca de una ventana abierta para crear una circulación de aire y disfrutar del efecto de enfriamiento deseado.

Para un rendimiento óptimo, se recomienda llenar el depósito de agua con agua o hielo, si es posible, al usar la unidad. Este producto es adecuado para diversos climas, proporcionando una atmósfera relajante y confortable.

DATOS TÉCNICOS


Tensión nominal: 220-240 V

Frecuencia nominal: 50 Hz


Potencia general: 80 W

Capacidad del depósito de agua: 5 L

DIAGRAMA



FUNCIONAMIENTO



Enchufe el aparato a la toma de corriente. Pulse el botón de encendido/apagado para encender la unidad. El indicador LED mostrará automáticamente la temperatura ambiente y el ventilador pasará al modo de espera. El funcionamiento de la unidad se puede controlar mediante el panel de control integrado o con el mando a distancia.

1. Encendido/Apagado: Al pulsar el botón de encendido en el panel de control o el botón de encendido/apagado en el mando a distancia, la unidad se encenderá a velocidad media. Tras unos minutos, el ventilador reducirá su velocidad para mostrar la configuración o volverá a la configuración preprogramada. Para volver al modo de espera, pulse el botón de apagado en el panel de control o el botón de encendido/apagado en el mando a distancia.

2. Velocidad: Pulse esta tecla para elegir entre velocidad alta, media y baja. Cada vez que pulse el botón de velocidad, aparecerá un icono en la pantalla LED que indica el nivel de velocidad actual.

3. Viento: Pulse el botón de viento para elegir el tipo. El indicador luminoso mostrará el tipo de viento seleccionado.

Normal: Soplado de viento continuo ajustable a baja, media y alta velocidad.

Natural: El modo Natural proporciona un ambiente suave y confortable con selección de velocidad baja, media y alta.

Sueño: 1. Con velocidad alta, tras 30 minutos de funcionamiento en modo de viento natural de alta velocidad, pasará a modo de viento natural de velocidad media. Después de otros 30 minutos, pasará a modo de viento natural de baja velocidad y continuará funcionando en este modo.

2. Con velocidad de viento media, funcionará en este modo durante 30 minutos. Después, pasará a modo de viento natural de baja velocidad y continuará funcionando en este modo.

3. Con velocidad de viento baja, continuará funcionando en este modo.

4. Temporizador: Pulse el botón «Temporizador» para programar el ventilador entre 1 y 12 horas. El indicador luminoso mostrará el tiempo seleccionado y el ventilador funcionará hasta que transcurra el tiempo preestablecido. Mantenga pulsado el botón hasta alcanzar el tiempo de funcionamiento deseado. Para cancelar el temporizador, pulse el botón hasta que el indicador muestre «00».

5. Oscilación: Pulse el botón «Oscilación» para cambiar la dirección del viento. El icono de oscilación aparecerá en la pantalla cuando la función esté activada. Pulse el botón de nuevo para detener la oscilación. La dirección vertical del flujo de aire se puede ajustar manualmente moviendo las rejillas de salida hacia arriba o hacia abajo.

6. Refrigeración: Pulse esta tecla para activar la función de refrigeración. La bomba de agua extraerá el agua del depósito y la verterá sobre el panel refrigerante. El panel refrigerante absorbe el calor del agua y el aire evaporado se expulsa a través del ventilador. La brisa fresca generada por el refrigerador reduce la temperatura y crea un efecto refrescante y relajante. Precaución: Si el nivel de agua es bajo o el depósito está vacío, no active la función

de refrigeración. Compruebe primero el nivel de agua y añada agua limpia si es necesario, y reemplace el agua estancada. Se recomienda cambiar el agua del depósito al menos una vez por semana.

7. Mando a distancia: El mando a distancia funciona con pilas CR-2025. Apunte el mando a distancia al panel de control del enfriador evaporativo. Si el mando a distancia no funciona, compruebe primero las pilas. Reemplácelas si es necesario.

Si no va a utilizar el equipo durante un periodo prolongado, retire las pilas para evitar daños que puedan producirse por fugas.

FUNCIONAMIENTO DEL DEPÓSITO DE AGUA

Compruebe el nivel de agua del depósito con frecuencia. Asegúrese de que el nivel no descienda por debajo de la marca «MIN» situada en el depósito. Activar la función «Enfriar» con un nivel de agua insuficiente puede provocar un mal funcionamiento de la bomba y anular la garantía del producto.

Antes de rellenar el depósito, apague la unidad pulsando el interruptor situado en el panel posterior y desenchufe el cable de alimentación.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. Asegúrese de que el aparato y el cable de alimentación no estén dañados antes de usarlo. En caso de daños, consulte con su servicio técnico autorizado.
2. Desenchufe el cable de alimentación antes de extraer el depósito de agua.
3. No introduzca ningún objeto en la abertura de ventilación o escape, ya que esto podría dañar el producto y provocar una descarga eléctrica o un incendio.
4. No utilice la unidad con la cubierta puesta, ya que esto podría provocar sobrecalentamiento y daños en el motor.
5. Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de moverlo, instalarlo, desinstalarlo o limpiarlo.
6. No añada ningún producto químico ni metal al depósito de agua. Estos materiales son peligrosos y pueden causar problemas.
7. Evite exponer a bebés y ancianos directamente al climatizador durante periodos prolongados.
8. Este aparato debe utilizarse con la tensión y frecuencia indicadas en la etiqueta de características. 9. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre su uso.
10. No utilice el ventilador de aire dentro o cerca del agua, ya que podría causar descargas eléctricas y riesgo de incendio.
11. No tire del aparato mientras esté encendido. Asegúrese siempre de que el enchufe esté completamente insertado en la toma de corriente antes de usarlo.
12. No intente desmontar, reparar ni modificar este aparato, ya que la garantía quedará anulada si la reparación la realiza personal o servicios no autorizados.
13. No deje la unidad expuesta a la luz solar directa durante largos periodos de tiempo.
14. Antes de usar el ventilador de aire evaporativo, asegúrese siempre de que contenga agua. Limpie el depósito con agua corriente cada dos semanas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Con el tiempo, el polvo puede acumularse en el filtro o en la almohadilla de enfriamiento, lo que podría afectar el funcionamiento del enfriador. Por lo tanto, se recomienda limpiar el ventilador regularmente. A continuación, se describen los pasos para limpiar esta unidad:

Apague el ventilador y desconéctelo de la corriente antes de comenzar la limpieza.

1. Filtro de polvo

Para retirar el filtro de polvo, utilice un limpiador suave y un cepillo de cerdas suaves para eliminar el polvo y la suciedad. Una vez terminado, coloque primero la parte inferior del filtro y luego presione la parte superior para fijarla.

2. Almohadilla de enfriamiento

Después de retirar el filtro de polvo, podrá ver la almohadilla de enfriamiento. Presione el seguro en el centro y extraiga la almohadilla con cuidado. Utilice un paño limpio o un cepillo de cerdas suaves para eliminar el polvo y la suciedad. Enjuáguela con agua limpia si es necesario y déjela secar al aire. Nunca utilice productos químicos agresivos, ya que podrían dañar la almohadilla.

El ventilador toma agua de la sección estrecha del tanque y la bombea hacia la almohadilla de enfriamiento. El agua que fluye a través de la almohadilla baja a la sección más ancha del tanque. Este ciclo permite la absorción de polvo y suciedad del aire, lo que lo hace más seguro y fresco para respirar. El filtro, ubicado en la parte central del tanque, limpia el agua que pasa a través de él y debe colocarse en su lugar al usar la unidad.

NOTA

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

ATENCIÓN:

“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
E.mail: web@mibricolaje.com
Made in China
Fabricado por TCY CO., LTD