





MODO DE CONEXIÓN



ANTES DE LA INSTALACIÓN

1. Consulte las leyes y normativas locales y de la región a la que viaja su vehículo para obtener información sobre la luz auxiliar. Antes de la instalación, asegúrese de que cumplan con las normas.
2. Lea todas las instrucciones de instalación.
3. Voltaje de funcionamiento: 9-32 V DC.

MONTAJE

Coloque la tuerca en el perno y apriétela a mano para fijar la luz. Use una llave inglesa para apretar completamente la tuerca y asegurar que la luz esté bien montada.