




MANUAL DE INSTRUCCIONES



DOBLADORA DE TUBOS HORIZONTAL 12 TON


FT1512

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN DE USO Y MONTAJE IMPORTANTES. **POR FAVOR, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS CONSULTAS.**




DATOS TÉCNICOS

Diámetro zapatas		Diámetro de tubería mm	Espesor de tubería mm	Ángulo de flexión a	Presión de trabajo Mpa	Carrera mm
mm	In					
15	1/2'	21.25	2.75	$\pi/2 < a < \pi$	59	230
20	3/4'	26.75	2.75	$\pi/2 < a < \pi$	59	230
25	1'	33.50	3.25	$\pi/2 < a < \pi$	59	230
32	1 1/4'	42.25	3.25	$\pi/2 < a < \pi$	59	230
40	1 1/2'	48	3.50	$\pi/2 < a < \pi$	59	230
50	2'	60	3.50	$\pi/2 < a < \pi$	59	230



INSTRUCCIONES DE USO

1. Ensamble el soporte (1) con las piezas principales del dispositivo. Alinee los orificios en las posiciones correctas y atorníllelos (2).
2. Coloque el rodillo (7) entre las dos placas. Inserte el perno (6) a través del rodillo y asegúrelo con el pasador (8).
3. Seleccione el módulo (10) según el tamaño de la tubería. Fíjelo a la varilla (9) y atorníllelo para asegurar una correcta sujeción.
4. Coloque la tubería, apriete la válvula de liberación girándola en sentido horario y accione la bomba (4) hasta que la tubería se doble al ángulo deseado.
5. Afloje la válvula de liberación. Cuando la varilla vuelva a su posición original, puede retirar la tubería.
6. Durante el funcionamiento, puede aflojar el tornillo del orificio de aceite para liberar el aire del sistema si es necesario.



NO.	DESCRIPCIÓN	Q'TY	NO.	DESCRIPCIÓN	Q'TY
1	Cabezal	1	15	Muñeca	2
2	Sello	1	16	Enlazador	2
3	Varilla	1	17	Muñeca	2
4	Rodillo	2	18	Tapa de bloqueo	1
5	Pasador	2	19	Sello	1
6	Placa macho	1	20	Sello de la válvula de liberación	1
7	Muñeca	1	21	Válvula de liberación	1
8	Mango	1	22	Tornillo fijo	4
9	Tornillo del orificio de aceite	1	23	Placa hembra	1
10	Muñeca	2	24	Tornillo grande	1
11	Soporte del mango	2	25	Sello	1
12	Bomba	2	26	Sello del pistón	1
13	Carcasa de la bomba	2	27	Sello en forma de cuenco	1
14	Sello	2	28	Módulo	6-8

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
Email: web@mibricolaje.com
Made in China
Fabricado por: LME CO., LTD

