



MANUAL DE INSTRUCCIONES



# **MESA DE TRABAJO MÓVIL AJUSTABLE**

FT1516

**BANCO DE TRABAJO MÓVIL DE ALTURA AJUSTABLE**

El banco de trabajo móvil de altura ajustable cuenta con ocho configuraciones de altura fácilmente ajustables, desde 87 cm hasta un espacioso 122 cm, adaptándose a una amplia gama de tareas. Su superficie, fácil de limpiar, resistente a las abolladuras y a la oxidación, garantiza un rendimiento duradero en entornos exigentes.

Diseñado como el banco de trabajo ideal para automóviles, incorpora asas redondeadas para evitar lesiones y arañazos en las manos. La espaciosa superficie de trabajo de 70 cm x 50 cm ofrece amplio espacio para diversos proyectos, con orificios y ranuras para herramientas integradas que facilitan la organización y el acceso a las herramientas. Su movilidad es sencilla gracias a sus cuatro ruedas 311 de deslizamiento suave (con bandas de rodadura de 2,2 cm de grosor), cada una con capacidad de giro de 360°. Dos ruedas cuentan con frenos de bloqueo, lo que garantiza que el carrito permanezca seguro en su lugar durante su uso. Maximice el espacio de su garaje:


Al terminar el trabajo, simplemente baje el carrito a su altura mínima para un almacenamiento eficiente.


**ESPECIFICACIONES:**

- Materiales: PA + hierro
- Número de ruedas: 4; giratoria
- Capacidad máxima de peso: 60 kg en el centro, 30 kg en los bordes
- Peso del artículo: 10,5 kg
- Dimensiones del producto: 87 x 53 x 88 cm (34,3 x 21 x 34,7 pulgadas)
- Ajuste de altura de 8 niveles, cada uno con una altura de 5 cm

**Contenido del paquete:**



- 1 x Banco de trabajo móvil
- 1 x Juego de accesorios
- 1 x Manual de instrucciones





## **AVISO IMPORTANTE DE SEGURIDAD**


Nunca retire el pasador de seguridad ni opere el botón de ajuste de altura hasta que se hayan completado TODOS los pasos de instalación. Está estrictamente prohibido tocar estos componentes durante la instalación.



Presione el botón para desbloquear la pata. Deslice la pata hacia arriba y hacia abajo hasta la altura deseada. Asegúrese de que el diente de bloqueo esté encajado en el orificio correspondiente.

# **INSTALACIÓN**

## **PASO 1: Instalar las ruedas**




1. Consulte la Fig. Enrosque cada una de las cuatro ruedas en los extremos del tubo (N), colocando la arandela (F) en el punto de conexión.


Asegúrese de que:

- Las dos ruedas con freno (J) estén instaladas en los extremos más cortos del tubo (N).
- Las dos ruedas (K) estén instaladas en los extremos más largos del tubo (N).

2. Apriete firmemente las ruedas con una llave.



## **PASO 2: Instalar el marco base**



1. Consulte la Fig. Coloque los dos tubos ensamblados (N) del paso 1 con las ruedas hacia abajo.

2. Coloque el tubo cuadrado (Q) centrado entre los dos tubos (N).


3. Fije el conjunto con dos soportes angulares (L), pernos (G) y tuercas (D). Instale la arandela (U) entre las tuercas (D) y los soportes angulares (L).

4. Apriete la tuerca (D) con una llave inglesa mientras mantiene fijo el perno (G) con una llave hexagonal.






# **INSTALACIÓN**

## **PASO 3: Ensamblar e instalar la manija izquierda (P y R)**



1. Consulte la Fig. Conecte los componentes (P) a ambos extremos del manillar (R) para formar el conjunto del manillar izquierdo.
2. Asegúrese de que las protuberancias circulares de (P) encajen completamente en los orificios correspondientes de (R).
3. Fije el conjunto del manillar izquierdo en la posición de montaje izquierda designada en la bandeja (T) con los pernos (B) y las tuercas (C). Instale la arandela (E) entre el perno (B) y la interfaz del manillar.
4. Apriete la tuerca (C) con una llave inglesa mientras mantiene fijo el perno (B) con una llave hexagonal.


## **PASO 4: Instale la manija derecha (S)**




1. Consulte la Fig. 1. Fije la manija derecha en la posición de montaje derecha designada en la bandeja (T) con los pernos (B) y las tuercas (C).
2. Apriete la tuerca (C) con una llave inglesa mientras mantiene el perno (B) fijo con una llave hexagonal. Instale la arandela (E) entre el perno (B) y la interfaz de la manija.
3. Utilice un destornillador para introducir los tornillos (A) en sus orificios correspondientes para reforzar la manija derecha (S).

# **INSTALACIÓN**

## **PASO 5: Fije el soporte de la bandeja**



1. Consulte la Fig. Localice el punto de montaje más cercano al mango izquierdo (R) debajo de la bandeja (T).
2. Fije la sección superior del tubo cuadrado (Q) en esta ubicación usando el soporte (M).
3. Inserte el perno (H) y la tuerca (D).
4. Apriete el perno (H) con una llave hexagonal mientras mantiene fija la tuerca (D) con una llave inglesa.



Importado por: Maquiten, S.A.  
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8  
38509 Güimar  
Santa Cruz de Tenerife  
Tel: 922539251  
E.mail: [web@mibricolaje.com](mailto:web@mibricolaje.com)  
Made in China  
Fabricado por: CTA CO., LTD

