

Sistema de ducha portátil. Ideal para camping y caravanas.
Para usar con la toma de corriente de 12V del vehículo o con cualquier fuente de alimentación portátil de 12V.

Instrucciones de uso:

1. Conecte el cabezal de la ducha a la manguera (usando la arandela suministrada) y guárdelo en la bolsa.



2. Sumerja la bomba en una fuente de agua adecuada (cubo o recipiente).



3. Conecte la ducha a una fuente de alimentación de 12V adecuada.



4. Encienda con el interruptor ON/OFF integrado.



5. Ajuste la presión del agua con el botón del cabezal de la ducha.



6. Bolsa de almacenamiento, gancho para colgar, ventosa y soporte para el cabezal de ducha incluidos.



Precauciones:

No utilice esta ducha portátil con ningún líquido que no sea agua.

No extraiga la bomba del agua mientras esté en funcionamiento. La bomba no funcionará correctamente si no está sumergida.

Si el agua no fluye cuando la bomba está encendida:

A) Apague la ducha.

B) Mantenga la manguera de la ducha en posición vertical fuera del agua y deje que se drene todo el agua.

C) Cuando se haya drenado toda el agua, vuelva a sumergir la bomba en el agua y enciéndala.

Limpie regularmente el filtro de espuma (situado en el extremo de la bomba). Desenrosque la tapa con rejilla. Extraiga el filtro de espuma y enjuáguelo con agua limpia.

ATENCIÓN

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, incapacidad mental, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.



“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.
 Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
 38509 Güimar
 Santa Cruz de Tenerife
 Tel: 922539251
 Email: web@mibricolaje.com
 Made in China
 Fabricado por: NTK CO.,LTD