



MANUAL DE INSTRUCCIONES



SOLDADOR DE PLÁSTICO

FT1570

Gracias por comprar este Soldador de plástico. Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de su uso.


DIRECTRICES DE SEGURIDAD


1. Se recomienda que esta grapadora térmica sea utilizada por personal profesional y capacitado.
2. La empresa no se responsabiliza de las siguientes situaciones:
Uso indebido o apropiación indebida deliberada para otros fines que provoquen consecuencias indeseables.
Daños o roturas deliberadas.
Modificación o invalidez de la pieza de protección de seguridad.
Uso tras desmontar la carcasa.
Ignorar esta guía de seguridad al utilizar el dispositivo.
No seguir las instrucciones del fabricante del vehículo para reparar los sistemas electrónicos y eléctricos del automóvil que no se pueden reparar (por ejemplo: airbags, ordenadores, etc.).
3. El cable de alimentación debe revisarse periódicamente. Si presenta algún daño, debe ser reemplazado por personal cualificado.
4. ¡No lo utilice en ambientes húmedos o con alta humedad!
5. Cumpla con las normas de seguridad pertinentes al utilizarlo en presencia de líquidos inflamables.
6. En caso de que el dispositivo entre en contacto con agua o presente fallas, no continúe usándolo ni intente repararlo. Déjelo secar al aire libre o contacte a su distribuidor local.
7. No lo use bajo la lluvia, ya que existe el riesgo de descarga eléctrica.
8. Si se usa en exteriores, los cables de alimentación correspondientes deben cumplir con las normas de seguridad nacionales y estar en buen estado.
9. Para evitar incendios, no utilice este dispositivo en entornos inflamables o explosivos.
10. Si necesita usar el dispositivo en una cabina de pintura, ventile el aire viciado de la cabina con anticipación.

ATENCIÓN

1. Asegúrese de desenchufar el dispositivo al alejarse.
2. Asegúrese de que el usuario esté en buen estado de salud, inconsciente, sin experiencia (incluidos niños), etc.
3. Mantenga este dispositivo fuera del alcance de los niños para evitar lesiones durante el juego.
4. Las grapas de este dispositivo están hechas de materiales especiales, no de alambre de hierro común.
Cuando se agoten las grapas, póngase en contacto con el proveedor; de lo contrario, el mal funcionamiento causado por el uso indebido de grapas de otros materiales no estará cubierto por la garantía.
5. El dispositivo debe guardarse en un lugar seco y fresco.
Cuando se utilice en exteriores, evite la exposición prolongada al sol.

6. Utilice guantes durante su uso para evitar quemaduras y gafas de protección para proteger sus ojos durante el lijado.
7. Está prohibido golpear esta grapadora caliente.
8. Este producto no es apto para tuberías que requieran impermeabilidad y sellado para el transporte de líquidos o gases.
9. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén bajo supervisión y hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva.
10. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
11. Suelte el gatillo inmediatamente para detener el calentamiento una vez que la grapa calefactora se ponga roja durante el funcionamiento.





CARACTERÍSTICAS

Pantalla LCD

Microprocesador integrado.

LED de alta luminosidad.

Cada grapa con punta precortada.

4 niveles de calentamiento diferentes (15W-30W-50W-75W).



Adecuado para reparar y reforzar diversos componentes de plástico.


Ligero y fácil de usar.

Seis tipos de grapas.

Protección contra sobrecalentamiento.

Protección contra sobrecarga, cortocircuito y circuito abierto.





DATOS TÉCNICOS


Modelo:	FT1570
Voltaje de entrada:	50 Hz · 220-240 V
Potencia (máx.):	75 W
Material de la carcasa:	PA+GF

ACCESORIOS


NOMBRE	GRÁFICO	
Grapas de esquina exterior de 0,6 mm , para reparar esquinas exteriores.		
Grapas de esquina interior de 0,8 mm , para reparar esquinas interiores de plástico.		
Grapas planas de 0,6 mm , para reparar superficies planas de plástico.		
Grapas planas de 0,8 mm , para reparar superficies planas de plástico.		
Grapas onduladas de 0,6 mm , para reparar superficies planas de plástico que necesitan refuerzo adicional.		
Grapas onduladas de 0,8 mm , para reparar superficies planas de plástico que necesitan refuerzo adicional.		

FUNCIONAMIENTO

1. La pantalla LCD se ilumina al conectar el aparato a la corriente. Encienda el interruptor de encendido; el icono de "STANDBY" se iluminará.




2. Según la forma de la pieza a reparar, seleccione la grapa correspondiente e inserte la varilla de cobre en la dirección adecuada.



3. Seleccione el nivel de calor deseado. **15w 30w 50w 75w**


4. Sujete firmemente el mango de la grapadora, alinee la grapa con las grietas que desea reparar, presione el gatillo. La grapa se calentará y se fundirá con el plástico en pocos segundos. Gire el mango ligeramente en horizontal para que la parte transversal de la grapa quede completamente cubierta. Envuelva la grapa con el plástico fundido para reforzar la unión, suelte el gatillo y manténgalo presionado durante 3 segundos. Luego, retire el cuerpo de la grapadora. El proceso de fusión ha finalizado.



5. Corte la parte expuesta de la grapa o muévela hacia adelante y hacia atrás con las manos hasta que se rompa.



6. Use el cabezal de planchado para calentar las grietas y el plástico que sobresale junto a ellas.



PANTALLA LCD

1	Indicador de alimentación	Pantalla retroiluminada encendida
2	Funcionamiento normal	Icono de TRABAJO en la pantalla LCD encendido
3	Protección contra sobrecalentamiento	 El icono en la pantalla LCD se ilumina.
4	Protección contra sobrecarga	
5	Protección contra cortocircuitos	
6	Protección contra circuito abierto	

MANTENIMIENTO

1. Para asegurar un buen contacto con las grapas calefactoras, mantenga limpios los pequeños orificios de las varillas de cobre.

2. No lo deje en un lugar polvoriento durante mucho tiempo.

3. Mantenga limpio el pequeño orificio en el cuerpo de la pistola para asegurar una buena disipación del calor interno.

Enviar comentarios



“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.

Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8

38509 Güimar

Santa Cruz de Tenerife

Tel: 922539251

E.mail: web@mibricolaje.com

Made in China

Fabricado por: HOTM CO., LTD