



MANUAL DE INSTRUCCIONES



SOLDADOR DE PLÁSTICO

FT1571

Gracias por comprar este Soldador de plástico. Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de su uso.

DIRECTRICES DE SEGURIDAD

1. Se recomienda que este soldador de plástico sea utilizado por personal profesional y capacitado.
2. La empresa no se responsabiliza de las siguientes situaciones:
Uso indebido o apropiación indebida deliberada para otros fines que provoquen consecuencias indeseables.
Daños o roturas deliberadas.
Modificación o invalidez de la pieza de protección de seguridad.
Uso tras desmontar la carcasa.
Ignorar esta guía de seguridad al usar el dispositivo.
No seguir las instrucciones del fabricante del vehículo para reparar los sistemas electrónicos y eléctricos del automóvil que no se pueden reparar (por ejemplo: airbags, ordenadores, etc.).
3. ¡No la utilice en ambientes húmedos o con alta humedad!
4. Cumpla con las normas de seguridad pertinentes al usarla en ambientes con líquidos inflamables.
5. En caso de que el dispositivo entre en contacto con agua o presente fallos de funcionamiento, no continúe usándolo ni intente repararlo. Déjelo secar al aire libre o póngase en contacto con su distribuidor local.
6. No lo use bajo la lluvia, ya que existe el riesgo de descarga eléctrica.
7. Para evitar incendios, no utilice este dispositivo en ambientes inflamables y explosivos.
8. Si necesita usar el dispositivo en la cabina de pintura, ventile el aire viciado de la cabina con antelación..


ATENCIÓN

1. Cargue completamente la batería cada tres meses para mantener su rendimiento si no la usa durante un período prolongado.
2. Utilice el adaptador y el cable de carga USB correspondientes para cargar el dispositivo; de lo contrario, podría dañar el producto y poner en peligro su seguridad.
3. Asegúrese de que el usuario esté en buen estado de salud, inconsciente o sin experiencia (incluidos los niños).
4. Mantenga este dispositivo fuera del alcance de los niños para evitar lesiones durante el juego.
5. Las grapas de este dispositivo están hechas de materiales especiales, no de alambre de hierro común.
Cuando se agoten las grapas, póngase en contacto con el proveedor; de lo contrario, el mal funcionamiento causado por el uso indebido de grapas de otros materiales no estará cubierto por la garantía.
6. El dispositivo debe guardarse en un lugar seco y fresco.
Cuando se utilice en exteriores, evite la exposición prolongada al sol.



7. Utilice guantes durante su uso para evitar quemaduras y gafas de protección para proteger sus ojos durante el lijado.
8. Está prohibido golpear esta grapadora caliente.
9. Este producto no es apto para tuberías que requieran impermeabilidad y sellado para el transporte de líquidos o gases.
10. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén bajo supervisión y hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva.
11. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
12. Suelte el gatillo inmediatamente para detener el calentamiento una vez que la grapa calefactora se ponga roja durante el funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS

1. Cabezal ajustable para múltiples ángulos
2. Batería de iones de litio de 3.7 V y 4000 mAh integrada
3. Indicadores LED de carga y batería baja
4. Iluminación LED de alto brillo
5. Las grapas vienen precortadas y las partes expuestas se pueden romper fácilmente después de fundir e implantar las piezas de plástico, sin necesidad de alicates.
6. Adecuado para la reparación y el refuerzo de rejillas de plástico.
7. Incluye diferentes tipos de grapas, ideal para la reparación de plástico en diversas situaciones.
8. Protección contra sobrecalentamiento y sobrecorriente.



Cabezal ajustable para
múltiples ángulos



DATOS TÉCNICOS

Modelo: FT1571.

Entrada: CC 5V 2A.

Salida: 3.7V 8A MÁX.

Potencia: 30W.

Tiempo de carga: 3 horas a 2A.

Autonomía: Con la batería completamente cargada, la grapadora térmica puede colocar 400 grapas.


Batería: Iones de litio de 3.7V 4000mAh.

ACCESORIOS


NOMBRE	GRÁFICO	
Grapas de esquina exterior de 0,6 mm , para reparar esquinas exteriores.		
Grapas de esquina interior de 0,8 mm , para reparar esquinas interiores de plástico.		
Grapas planas de 0,6 mm , para reparar superficies planas de plástico.		
Grapas planas de 0,8 mm , para reparar superficies planas de plástico.		
Grapas onduladas de 0,6 mm , para reparar superficies planas de plástico que necesitan refuerzo adicional.		
Grapas onduladas de 0,8 mm , para reparar superficies planas de plástico que necesitan refuerzo adicional.		

INSTRUCCIONES DE USO

1. Mueva el interruptor a la posición  , asegúrese de que el indicador se encienda. (Cuando el estado es  , la función del producto se bloqueará, pero esto no afectará la función de carga ni el indicador de carga.)




2. Según la forma de la zona a reparar, seleccione la grapa correspondiente e inserte la varilla de cobre en la dirección adecuada.




3. Sujete firmemente el mango de la grapadora, alinee la grapa con las grietas a reparar, presione el botón de calentamiento. La grapa se calentará y se fundirá con el plástico en unos segundos. Gire el mango ligeramente en horizontal para que la parte transversal de la grapa quede completamente cubierta.

Envuelva con el plástico fundido para reforzar la conexión, suelte el botón de calentamiento y manténgalo presionado durante 3 segundos. Luego, retire el cuerpo de la grapadora. El proceso de fusión ha finalizado.



5. Corte la parte expuesta de la grapa o muévela hacia adelante y hacia atrás con las manos hasta que se rompa.



Pantalla LCD/luz LED

1	En espera:	Luz verde encendida
2	Funcionamiento normal:	Luz azul encendida
3	Protección:	Luz roja parpadeando
4	Batería baja:	Luz roja fija
5	Cargando:	Verde Luz encendida
6	Carga completa:	La luz verde permanece encendida

MANTENIMIENTO

1. Para asegurar un buen contacto con las grapas, mantenga limpios los pequeños orificios de las varillas de cobre.
2. No la deje en un lugar polvoriento durante mucho tiempo.
3. Mantenga limpio el pequeño orificio del cuerpo de la grapadora para asegurar una buena disipación del calor interno.
4. Cargue completamente la batería cada tres meses para mantener su rendimiento si no la utiliza durante un tiempo prolongado.

**“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”**

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.

Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8

38509 Güimar

Santa Cruz de Tenerife

Tel: 922539251

E.mail: web@mibricolaje.com

Made in China

Fabricado por: HOTM CO., LTD



