



AICER


P O W E R T O O L S



MANUAL DE INSTRUCCIONES

SECADOR DE PISOS 200W AC1858

Gracias por comprar esta Pistola de aire caliente.
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de usarlo.



Funcionamiento del producto:

El producto cuenta con tres velocidades de aire (1/2/3), cada una con diferentes velocidades. Además, la velocidad de aire (0) es la velocidad de parada.

0: Detiene el funcionamiento.

1: Ventilado y transpirable, apto para suelos de baldosas de cerámica.

2: Deshumidificación y eliminación de humedad, apto para suelos de madera.

3: Secado rápido, apto para alfombras.

1. Declaración de seguridad

Este producto es apto para su uso en interiores

Acerca del manual

Antes de usar este producto, lea y comprenda atentamente todo el contenido de este manual y la etiqueta del producto. Tenga cuidado al usar el producto y siga las instrucciones para su seguridad y la de su familia.

Conserve este manual para futuros usos y mantenimiento del producto. Cualquier operación que no sea conforme a las instrucciones puede resultar en lesiones personales graves o daños al producto. Las pérdidas causadas por el incumplimiento de las instrucciones de este manual no están cubiertas por la garantía de este producto. Este producto está estrictamente prohibido su uso sin supervisión.

El voltaje nominal de este producto es de 220 v a ca monofásica, la frecuencia nominal es de 50 hz, fuente de alimentación estándar. No utilice este producto si el voltaje y la frecuencia nominales no corresponden con la fuente de alimentación.

Si el cable o el enchufe están dañados, la toma de corriente está suelta o el enchufe no corresponde con la toma de corriente, no utilice este producto. De lo contrario, podría causar descarga eléctrica o sobrecalentamiento, y provocar un incendio.

Este producto no debe ser utilizado por niños ni personas con trastornos mentales, ni por personas sin la experiencia y los conocimientos pertinentes. Una persona especial debe ser responsable de supervisar y guiar el uso seguro de este producto.

No utilice el soplador de pisos en un lugar de trabajo con grandes radiaciones de polvo, humo y otros ambientes agresivos.

Para evitar daños, no tire del cable de alimentación por bordes y esquinas afilados. Antes de usar el soplador, compruebe cuidadosamente que la fuente de alimentación y otros componentes no estén dañados o envejecidos, como si el cable eléctrico está dañado. No use este producto en el cuerpo, puede causar riesgo de descarga

eléctrica. Si el enchufe o el cable de alimentación están dañados, para evitar peligros y mayores pérdidas, no los repare ni los reemplace usted mismo. Debe ser reemplazado por un profesional autorizado por el fabricante. Si el soplador de pisos no funciona con normalidad, o si se cae o daña al aire libre, se encuentra en humedad, agua, etc., Envíelo a un centro de mantenimiento profesional para su inspección y mantenimiento antes del próximo uso. Confirme las condiciones de seguridad del producto antes de su uso normal.

Nota: al limpiar y dar mantenimiento a este producto, apague el interruptor con antelación y desenchufe a tiempo real.

Cuando se utilice toda la máquina, debe mantenerse alejada de ambientes con altas temperaturas y grasa para evitar todo tipo de componentes. No debe usarse en piscinas, aguas bajas ni otros lugares similares. No sumerja el producto en ningún líquido.

No utilice objetos húmedos para tocar el cable de alimentación, el enchufe ni este producto para evitar fugas, descargas eléctricas e incendios causados por cortocircuito eléctrico.

2. Instrucciones de seguridad de uso. ¡Notas! ¡Notas! Este producto no debe usarse sin supervisión.

No mueva ni tire del producto durante su uso.

Prohíba que los niños jueguen con todo tipo de materiales de embalaje, ya que puede resultar en riesgo de asfixia. Prohíba a los niños operar el producto y evite que jueguen con ello. Para evitar lesiones personales, los guardianes deben reforzar su rol de guardia y supervisión.

Este producto debe colocarse horizontalmente sobre una superficie relativamente estable para su uso, a fin de evitar lesiones al personal o a la propia máquina por caídas o vuelcos.

En el entorno de uso, se debe prohibir la ropa, corbatas, pañuelos de seda y otros artículos que puedan ser aspirados por la máquina para evitar pérdidas innecesarias.

No utilice este producto en un entorno con polvo, existe riesgo de explosión y quemaduras.

3. Características del producto

Potencia: 200 W.

3 niveles de intensidad.

Velocidad: 1.400 rpm.

Flujo de aire: 1.150 m³/h.

Permite dirigir el flujo de aire a diferentes áreas.

Asa para un fácil transporte.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

Antes de usar, compruebe si toda la máquina está completa, si el cable de alimentación está dañado y si el volante está intacto.

Compruebe si hay cuerpos extraños enredados durante el uso. Si algunos cuerpos extraños se enredan, apague la máquina a tiempo y envíela al centro de servicio posventa designado para su reparación y limpieza.

Después de usar, compruebe si la entrada y la salida de aire a ambos lados de la máquina están bloqueadas con cuerpos extraños y envíela al centro de servicio posventa designado para su mantenimiento y limpieza.

4. Lista de empaque

Saque todos los artículos de la caja y compare cada accesorio con la lista. Si alguna pieza falta o está dañada, contacte a tiempo con el servicio de atención al cliente o al distribuidor.

--Sopladora de pisos --manual --certificado

5. Fallos comunes y tratamiento

Advertencia: para garantizar su seguridad personal, asegúrese de desconectar el enchufe de la toma de corriente antes de reparar la falla.

Mal funcionamiento	Posibles causas	Qué hacer
El soplador de piso no funciona	1. Si el enchufe del cable de alimentación está correctamente insertado 2. Si la toma del cable de alimentación está encendida 3. Se ha inhalado un cuerpo extraño dentro de la máquina o se ha insertado 4. Cable de alimentación dañado y otras razones	1. Vuelva a enchufar el cable de alimentación 2. Compruebe que la fuente de alimentación esté activa 3. Desenchufe para revisar el cable de alimentación y, si observa alguna condición anormal en la máquina, llévela a un centro de servicio profesional para su mantenimiento
El soplador hace un ruido áspero	1. Se ha inhalado o insertado un objeto extraño en la máquina 2. Un daño anormal en toda la máquina provoca deformaciones y roturas de piezas	1. Apague el equipo para garantizar la seguridad de las instalaciones y retirar objetos extraños. 2. Envíe el equipo a un centro de servicio profesional para realizar el mantenimiento de manera oportuna.
El soplador vibra mucho	1. Hay una gran acumulación de polvo en el rotor 2. Hay un objeto extraño en el rotor	1. Apague el equipo para garantizar la seguridad bajo la premisa de enviar el equipo a un centro de servicio profesional para realizar el mantenimiento de manera oportuna.

ATENCIÓN

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, incapacidad mental, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.



“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.
 Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
 38509 Güimar
 Santa Cruz de Tenerife
 Tel: 922539251
 Email: web@mibricolaje.com
 Made in China
 Fabricado por: NTK CO., LTD