

Item No.: EKS-055 with backlight


Size:120x170mm



BÁSCULA DE COCINA DIGITAL CON BANDEJA

LH2472

LEE LAS INSTRUCCIONES ANTES USAR LA BÁSCULA



Información sobre el cuidado del producto:

- Recuerde que el plástico es frágil y debe manipularse con cuidado.
- Limpie únicamente con un paño húmedo.

Especificaciones técnicas

- Pilas: 2 pilas AAA de 1,5 V (no incluidas)
- Rango de temperatura: -20 °C a 60 °C
- Dimensiones: 21 x 22,5 x 10,1 cm
- Peso: 343 g

Problemas

- Si la pantalla muestra "Err", significa que la báscula está sobrecargada. Retire el exceso de peso.
- Si la pantalla muestra "■", significa que las pilas están bajas. Coloque pilas nuevas.
- Si la pantalla muestra "Lo", significa que las pilas no tienen suficiente carga. Reemplace las pilas.



"ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA"

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un "punto limpio" para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

¿Cómo usar?



...programa tu báscula de cocina

Características - Unidades de medida: G-LB OZ

- Capacidad: 5 kg / 11 lb
- División: 1 g / 0,1 oz
- Capacidad del recipiente: 1000 ml
- La retroiluminación se apaga automáticamente después de 20 segundos cuando el peso se estabiliza.
- La báscula se apaga automáticamente después de 2 minutos.
- Indicador de sobrecarga.
- Indicador de batería baja.

Encendido

- Pulse el botón "TARE".
- Tras unos segundos, las unidades de medida aparecerán en la pantalla.

Cambio de unidades de pesaje

- Puede cambiar la unidad de medida pulsando el botón "MODE".

Instrucciones de funcionamiento

- Coloque la báscula sobre una superficie plana y nivelada.
- Pulse el botón "TARE" para encender la báscula.
- Coloque los objetos que desea pesar sobre la báscula.
- Observe el peso en la pantalla LCD.

Tara

- Coloque la báscula sobre una superficie plana y nivelada.
- Pulse el botón "TARE" para encender la báscula.
- Coloque un recipiente vacío sobre la báscula y espere a que la pantalla se estabilice.
- Pulse el botón "TARE" y, cuando muestre 0, puede añadir los objetos al recipiente.
- Observe el peso en la pantalla LCD.

Apagado manual

- Mantenga pulsado el botón "TARE" hasta que la pantalla se apague.

Importado por: Maquiten, S.A.

Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8 38509 Güimar Santa Cruz de Tenerife.

Tel: 922539251 Email: web@mibricolaje.com Made in China

Fabricado por: NST CO., LTD

