airmec®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CARRETILLA 4 EN 1


Carretilla 2 ruedas · Carretilla 4 ruedas
Carretilla 4 ruedas inclinada 3 · Plataforma

AM131721




Gracias por comprar nuestra carretilla multifuncional plegable.
Lea atentamente estas instrucciones antes de usar.
Familiarícese con el aparato antes de usarlo.


Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
E.mail: web@mibricolaje.com
Made in China
Fabricado por GGI CO., LTD




1 Abra la plataforma de carga.




2 Presione el botón y levante el mango hasta 90° para ajustar el carro al modo de uso con 4 ruedas.




3 Tire hacia abajo de las mangas móviles en ambos lados y gire los mangos hacia fuera para abrir.



4 Presione el botón y abra el mango hasta 180° para ajustar el carro al modo de uso con 2 ruedas.




5 Modo de uso con 2 ruedas.




6 Presione el botón en el mango del tubo de soporte, extraiga el conjunto del tubo de soporte y deslice el tubo deslizante hacia afuera hasta la posición límite al mismo tiempo para ajustar el carro al modo de uso para carga inclinada.



7 Modo de uso para carga inclinada.




8 Presione el interruptor de la abrazadera del tubo deslizante, deslice la abrazadera hacia abajo y retraiga el conjunto del tubo.



9 Tire hacia abajo de las mangas móviles en ambos lados, gire el mango hacia dentro para cerrar.



10 Presione el botón y cierre el mango.



11 Cierre la plataforma de carga.



12 Estado plegado.