105MM 105MM 142MM

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MASAJEADOR INTELIGENTE DE PIES Y PANTORRILLAS

LH2486



Gracias por comprar este producto LarryHouse.
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de su uso.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Utilice el masajeador únicamente como se describe en este manual.
- Desenchufe siempre el masajeador cuando no lo utilice.
- No desmonte el masajeador ni intente repararlo usted mismo.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños. Este masajeador es para uso de adultos y los niños deben estar bajo supervisión cuando se encuentren cerca del mismo.
- No enchufe el masajeador con las manos mojadas.
- No transporte el aparato sujetándolo por el cable. No lo utilice debajo de una manta o almohada. El sobrecalentamiento puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- No se siente sobre el masajeador ni ejerza demasiada presión.
- No se pare sobre el masajeador ni dentro de él.
- No utilice el masajeador si este o sus cables están dañados.
- No utilice el masajeador con el cuerpo, los brazos, las piernas o los pies mojados. Manténgalo alejado del agua o de zonas húmedas.

Si es sensible al calor o experimenta molestias al usar el masajeador, apáguelo. Consulte a su médico antes de usarlo si padece cáncer, osteoporosis, fiebre alta, alteración de la consciencia, epilepsia eritematosa, tumores malignos, tuberculosis activa, disfunción cardíaca grave, está usando dispositivos electrónicos, tiene trastornos hemorrágicos o está embarazada.

Consulte a su médico si usa simultáneamente alguno de los siguientes dispositivos médicos electrónicos:
A. Marcapasos cardíacos y otros dispositivos electrónicos implantados.
B. Corazón y pulmones artificiales y otros equipos médicos de soporte vital.
C. Electrocardiógrafos, escáneres médicos u otros dispositivos similares.

NOTA
Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

ATENCIÓN:

"ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA"
Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un "punto limpio" para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
Email: web@mibricolaje.com
Made in China
Fabricado por: ZGA CO., LTD

FUNCIONALIDAD DEL PRODUCTO

1. Este producto proporciona un masaje simultáneo para pies, piernas y tobillos.

2. Masajea profundamente los pies y las piernas para aliviar el dolor y favorecer la circulación sanguínea. Incluye masaje con presión de aire, rodillo y raspado de pies. Las técnicas de masaje flexibles proporcionan una temperatura constante y confortable para los pies.

3. Este producto se divide en dos partes, superior e inferior, que se pueden separar para un masaje individual. Los botones del panel de control superior e inferior permiten controlar simultáneamente toda la máquina.

4. Funda de tela extraíble para mayor suavidad y comodidad.

5. Función de calefacción.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Botón de encendido: Pulse el botón de encendido para encender o apagar la máquina.

Botón de modo: Dispone de tres modos:
- Modo 1 (indicador 1 encendido)
- Modo 2 (indicador 2 encendido)
- Modo 3 (indicador 3 encendido).

En todos ellos se puede ajustar la intensidad.

Modo 1: Masaje alterno con diversas técnicas y zonas, con intensidad moderada.

Modo 2: Principalmente con amasado y compresión mediante bolsas de aire, sin movimiento del rodillo para los pies.

Modo 3: Combinación de la fuerza del rodillo para los pies y las bolsas de aire, con amasado y compresión profundos, complementado con la presión de las bolsas de aire.

Botón de presión: Tres niveles de presión: P1 (baja), P2 (media) y P3 (alta). Un indicador luminoso en L1, dos en L2 y tres en L3.

Botón de calefacción: Pulse el botón de calefacción para activar o desactivar la función de calefacción.

CARGA DE LA BATERÍA

- Con el aparato apagado, combine el masajeador de piernas con el masajeador de pies y enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente.

- Mientras se carga, el indicador de encendido parpadea y, una vez cargado por completo, se apaga.

- Cuando ambos aparatos están conectados, el masajeador de piernas se alimenta directamente mediante el cable de alimentación.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Cuando no esté en uso, guarde el producto en una caja de cartón en un lugar seguro, seco, ventilado y fresco.

- No retuerza la fuente de alimentación ni los cables.

- No utilice fuentes de alimentación conmutadas ni productos suspendidos con cables.

- Evite rayar la superficie del producto con objetos afilados.

- No exponga el producto a la luz solar directa ni a altas temperaturas.

ESPECIFICACIONES

- Nombre del producto: Masajeador inteligente de pies y pantorrillas
- Voltaje nominal: 110-220 V~50/60 Hz
- Potencia nominal: 45 W
- Tiempo de funcionamiento: 15 minutos