







MANUAL DE INSTRUCCIONES

NIVEL LÁSER 3D

AC1741

Gracias por comprar este Nivel Láser AICER.
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de usarlo.





Las instrucciones le proporcionan toda la información necesaria para utilizar el producto de forma segura y para garantizar una larga vida útil.

NOTAS DE SEGURIDAD



Se deben leer y observar todas las instrucciones para poder trabajar de forma segura con la herramienta de medición. Nunca haga que las señales de advertencia en la herramienta de medición sean irreconocibles. **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS E INCLUYALAS CON LA HERRAMIENTA DE MEDICIÓN CUANDO SE LA ENTREGUE A UN TERCERO.**

Precaución – El uso de otros dispositivos de operación o ajuste. Los equipos o la aplicación de otros métodos de procesamiento distintos de los aquí mencionados pueden provocar una exposición peligrosa a la radiación.

La herramienta de medición está provista de una etiqueta de advertencia.

Si el texto de la etiqueta de advertencia no está en su idioma nacional, pegue la etiqueta de advertencia proporcionada en su idioma nacional.



No dirija el rayo láser hacia personas o animales y no mire directamente el rayo láser, ni siquiera desde lejos. Podría cegar a alguien, provocar accidentes o daños.

No realice ninguna modificación en el equipo láser.

No utilice las gafas de visualización láser como gafas de seguridad. Las gafas de visión láser sirven para mejorar la visualización del rayo láser, pero no protegen contra la radiación láser.

No utilice las gafas de visualización láser como gafas de sol. Las gafas de visualización láser no ofrecen una protección completa contra los rayos UV y reducen la percepción del color.

Haga reparar el instrumento de medición únicamente por personal cualificado. Esto garantiza que se mantenga la seguridad de la herramienta de medición.

No permita que los niños utilicen la herramienta de medición láser sin supervisión. Podrían cegar involuntariamente a otras personas o a ellos mismos.

El uso seguro de este producto requiere una comprensión de la información sobre la herramienta. Antes de usar este producto, familiarícese con todas las funciones operativas y de seguridad.

No utilice la herramienta de medición en entornos explosivos, como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. Se pueden crear chispas en la herramienta de medición que pueden encender el polvo o los vapores.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES

La herramienta de medición está destinada a determinar y comprobar líneas horizontales y verticales.

La herramienta de medición es adecuada exclusivamente para su funcionamiento en lugares de trabajo cerrados.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

La numeración de las características del producto mostradas se refiere a la Ilustración de la herramienta de medición en la página gráfica.

- 1 Abertura de salida para rayo láser
- 2 Indicador de nivelación automática
- 3 Botón de modo
- 4 interruptor de encendido/apagado
- 5 Pestillo de la tapa de la batería
- 6 Tapa de la batería
- 7 Superficie de contacto
- 8 Etiqueta de advertencia láser
- 9 Soporte para trípode 1/4"
- 10 Trípode*

* Los accesorios ilustrados o descritos no están incluidos como entrega estándar.

DATOS TÉCNICOS


| Línea láser de 360° | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Fuerza | Batería 6V 4 AA |
| Tiempo de trabajo | > 3h |
| Longitud de onda láser | 520 nm |
| Potencia del láser | Clase 2, < 1mw |
| Ancho de línea láser | 100 lux, 3mm / 5m |
| Rango de trabajo | 30m |
| Exactitud | ± 0.5 mm/m |
| Tiempo de nivelación | ≤ 5s |
| Rango de nivelación | ±4° |
| Temperatura de trabajo | 0-40 |
| Medidas (LxWxH) | 11x8x11.5 cm |
| Peso | 498 g |
| Observaciones | 1. TPE blando alrededor de la carcasa |
| | 2. Módulo láser profesional. |

CÓMO USAR

El uso seguro de este producto requiere una comprensión de la información sobre la herramienta. Antes de usar este producto, familiarícese con todas las funciones operativas y de seguridad.

Interruptor de alimentación

Empuje el interruptor de encendido hacia arriba para girar encender el nivel láser, deslice el interruptor de encendido hacia abajo para apagar la herramienta (fig. 1).




Instalación de batería

El nivel láser funciona con pilas AA. Empuje el pestillo para abrir la tapa de la batería.

Inserte cuatro pilas AA alcalinas nuevas, siguiendo la polaridad (+/-).

Cierre la tapa de forma segura.



NOTA:

- Apague siempre la herramienta antes de instalar o reemplazar las baterías.
- Retire las baterías de la herramienta cuando no la

utilice durante períodos prolongados.


- Las pilas AA deben coincidir entre sí en marca y tipo.

- No mezcle pilas nuevas y viejas.

- Retire las baterías agotadas inmediatamente y deséchelas de acuerdo con las leyes y regulaciones que rigen su comunidad.

fig 3

Indicador
Botón de modo



Modos de proyección de líneas láser

La herramienta de medición tiene varios modos de funcionamiento entre los que puede cambiar en cualquier momento. Estos son para:

- Generar un plano láser horizontal y dos planos láser verticales,
- Generar un plano láser horizontal,
- Generar un plano láser vertical,
- Generando otro plano láser vertical.

Para cambiar el modo de funcionamiento, presione el botón de modo.

Todos los modos de funcionamiento se pueden seleccionar con y sin nivelación automática.

Modo autonivelante

En este modo, la herramienta se nivelará sola si está dentro de los ±4 de la horizontal.

1. Coloque el nivel láser de línea autonivelante de 360° sobre una superficie plana y lisa.
2. Encienda la herramienta deslizando el interruptor de encendido hacia arriba. El nivel láser de línea autonivelante de 360° nivelará automáticamente. El indicador LED brillará en verde.
3. Presione el botón de modo hasta lograr el modo de proyección láser deseado y la línea láser se proyecte desde la superficie del láser dentro de ±4 en 5 segundos.
4. Cuando el láser autonivelante deja de nivelarse, el LED se volverá rojo y la línea láser parpadeará.
5. Para apagar las líneas láser, deslice el interruptor hacia abajo.

¡ADVERTENCIA!

Al encender el láser, tenga siempre en cuenta proteger sus ojos y los de quienes le rodean. Nunca apunte la luz láser a la cara de nadie, incluida la suya.

Modo de bloqueo

Este modo no se puede utilizar para realizar nivelación horizontal o vertical, porque las líneas láser ya no se equilibran solas.

En este modo, el indicador LED siempre brillará en rojo.

1. Mantenga el interruptor de encendido apagado, presione el botón de modo para encender el láser. Las líneas láser ahora están bloqueadas y ya no se autonivelan.
2. Presione el botón de modo repetidamente para cambiar el modo de proyección láser.
3. Incline su nivel láser de línea autonivelante de 360° para proyectar una línea recta como referencia. En este modo, las líneas láser se proyectan continuamente y no parpadearán, incluso si el ángulo de inclinación supera los 4°.
4. Para apagar el láser, presione el botón de modo repetidamente hasta que el láser se apague.

APLICACIONES

Su nivel láser de línea de 360° autonivelante se puede sostener en la mano para marcar puntos y alinearlos fácilmente con la vista, o se puede usar para hacer una "línea de tiza" usando el modo de bloqueo. Es ideal para las siguientes aplicaciones:

- Colgar cuadros, fotografías u obras de arte en las paredes.
- Trabajos de empapelado
- Enmarcar puertas y ventanas
- Instalación de cableado eléctrico y tuberías.
- Montaje de accesorios de pared, tomas de corriente, interruptores e iluminación.
- Instalación de un falso techo
- Instalación de armarios
- Colocación de baldosas y pisos

CONSEJOS DE TRABAJO

Trabajar con el trípode (ver figura A)

Un trípode ofrece un soporte de medición estable y ajustable en altura.

Coloque la herramienta de medición a través del soporte para trípode en la rosca macho de 1/4" del trípode y atornille el tornillo de bloqueo del trípode.

Sostener lateralmente contra una pared u objeto (ver figura B)

Para comprobar rápidamente las alturas, el instrumento de medición se puede sujetar por las superficies de contacto lateralmente contra una pared vertical, armarios, etc. Tenga cuidado de sujetar el instrumento de medición de forma recta y tranquila.

Gafas de visualización láser (accesorio)

Las gafas de visión láser filtran la luz ambiental. Esto hace que la luz verde del láser parezca más brillante para los ojos.

No utilice las gafas de visualización láser como gafas de seguridad.

Las gafas para visión láser se utilizan para mejorar la visualización del rayo láser, pero no protegen contra la radiación láser.

No utilice las gafas de visualización láser como gafas de sol. Las gafas de visualización láser no ofrecen una protección completa contra los rayos UV y reducen la percepción del color.

ATENCIÓN

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, incapacidad mental, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.



“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: A38021770

Made in P.R.C.

Fabricado por: JMM CO., LTD